

Please



Product 产品	Width 宽度 (mm)	Depth 深度 (mm)	Height 高度 (mm)	Seat Depth 座深 (mm)	Seat Height 座高 (mm)	Seat Color 座椅颜色	Material 物料
High Chair with Cushion and without Cushion 高椅带坐垫及高椅不带 坐垫	385	430	1,305	365	765	24 Fabric Color and 3 Wood Print Membrane 24种布料颜色及3种木纹 纸颜色	Wood Print Membrane Seat Cushion and Seat Back 木纹纸座垫及椅背
	385	430	1,305	365	750		
Café Chair with Cushion and without Cushion 咖啡椅带坐垫及咖啡椅 不带坐垫	405	465	800	400	460		Fabric Seat Cushion 布料座垫
	405	465	800	400	445		



Please Café Chair  
咖啡椅



Please High Chair  
高椅

## Material Option 物料选择

### Seat Fabric 布料



Prompt (CSE45) Generation (CSE02) Calender (CSE19) Date (CSE24) Turn (CSE26) Aeon (CSE20) Chapter (CSE08) Maturity (CSE40)



Notation (CSE36) Signature (CSE35)



60003 (MD01) 66008 (MD15) 61002 (MD04) 60167 (MD23) 63064 (MD27) 63016 (MD09) 66144 (MD30) 66010 (MD17)

### Wood Print Membrane 木纹纸



Beech (PUE) Walnut (PUW) White Oak (PUO)  
浅榉木 胡桃木 白橡木

### Remark 备注:

Colour variation may occur on printed matters. Please refer to swatch cards or actual product sample.  
颜色可能因印刷效果而出现差异，因此以色卡或真实样本为准。



### Office & Showroom 分行及展厅

Shanghai 上海  
Tel: (86) 21 6278 8888

Beijing 北京  
Tel: (86) 10 8521 7588

Guangzhou 广州  
Tel: (86) 20 3892 2422

Shenzhen 深圳  
Tel: (86) 769 8203 1111 ext 31300

Dongguan 东莞  
Tel: (86) 769 8203 1111

Hong Kong 香港  
Tel: (852) 2828 6888

HNI Singapore 新加坡  
Tel: (65) 6817 8750

### Customer Service Hotline 客户服务热线

Mainland China 中国大陆  
Tel: (86) 800 820 6073

Hong Kong & Asia Pacific 香港及亚太区  
Tel: (852) 2828 6000

www.lamex.com